

Olju- nýtslan er ov stór

– Hvat vil serfrøðin ráða okkum til? Hvussu tjúkk skal bjálvingin verða uttan á verandi timburklædningi, og hvussu tjúkk skal bjálvingin verða uttan á grundini? Hvat er ráðiligt at brúka, flamingo ella steinull?

Vilmund Jacobsen

Á heimasíðuni hjá byggifelagnum Búsetur hava lesarar høvi at seta ymiskar spurningar, og her eru eisini nakrir lesarar, sum spyrja um bjálving.

Ein spurningur er soljóðandi:

– Vit fara at skifta vindeygu í okkara 30 ára gomlu húsum og fara at bjálva betri. Okkara verandi oljunýtsluna er alt ov stór.

Lesarin leggur aftrat, at hetta eru timburhús við stoyptari og pussaðari grund, og hjallarahæddin er innrættað.

– Verandi bjálving er 100 mm glasull, eisini niður á loftsgólvið. Vit umhuga at klæða húsini við timbri úr erva og heilt niður, soleiðis at klædningurin gongur út í eitt - úr erva og niður.

Spurningurin hjá viðkomandi er:

– Hvat vil serfrøðin ráða okkum til? Hvussu tjúkk skal bjálvingin verða uttan á grundini, og hvussu tjúkk skal bjálvingin verða uttan á verandi timburklædningi? Hvat er ráðiligt at brúka, flamingo ella steinull?

Lesarin leggur spyr eisini, um

neyðugt er við ventillum á ovasta lofti, um tróðurið er tætt, og hóskaði bjálving er niður á loftið? Um neyðugt er við ventillum - hvar skulu hesir so verða?

Mugu vera tøtt

Svarið hjá Búsetur er, at tey skilja væl, at húsaiegari vil spara olju.

– Bjálving kann verða ein loysn, men um húsini ikki eru tøtt, verður tað neyvan nøktandi at bjálva.

Búsetur heldur, at bjálving við 200 mm tilsamans annars er nøktandi at bjálva við - ella 100 mm aftrat, har bjálvað er frammanundan.

– Tað er gott at brúka flamingo inn á betong. Um tað í neðra er betong og er bjálvað innanveggja, er bara at bjálva uttaná og út til tjúkdina á ovara hæddini.

Búsetur heldur, at um luftsirkulatióin er omanfyri bjálvingina á loftinum, er ikki vist, at neyðugt er við ventili.

– Um ventilar verður gjørdur, skal vintilur helst bæði verða í erv og neðra, soleiðis at her verður luftskifti, har tann eini blæsir inn, og hin blæsir út, sigur Búsetur.



Bjálving kann verða ein loysn, men um húsini ikki eru tøtt, er neyvan nøktandi bara at bjálva. Tað er ein góð loysn at bjálva betong við flamingo



Pappírið á takullini skal venda upp fyri at gjóstur ikki kemur niður í ullina

SOLEIÐIS BJÁLVAR TÚ TÁ TRÓÐRIÐ IKKI ER TÆTT

– Ber tað til at bjálva móti takplátum - ella er okkurt hugskot um, hvussu hesin trupulleiki verður loystur best?

Vilmund Jacobsen

Ein lesari spyr á heimasíðuni hjá byggifyritøkuni Búsetur, hvussu loft skal bjálvast, sum ikki hevur tætt tróður.

– Eg vil bjálva ovasta loft fyri at fáa eini heitari hús og sjálvandi minka um oljunýtsluna. Húsini hava ikki tætt tróður. Ber tað til at bjálva móti takplátunum, og hava tit nakað hugskot um, hvussu eg loysi hendan trupulleikan best, so eg kann sita í einum fjálgari húsum - uttan at hava fult bluss á radiatorunum?

Ikki móti takinum

Svarið hjá Búsetur er soljóðandi:

– Vit ganga út frá, at loftið ikki verður brúkt, men bara er sum eitt ovasta loft. Tað er best at bjálva niður á loftið - og ikki í móti takinum. Best er, um tú bjálvar - samlað - einar 20-30 cm.

Búsetur vísir á, at ein bjálving fæst, sum kallast takull. Hon er 180 mm og hevur pappír á einari síðu. Pappírið skal venda upp fyri at gjóstur ikki kemur niður í ullina.

So, vit mæla til umleið 100 mm vanliga bjálving, pluss 180 mm takull.

Tætt tróður

Búsetur vísir á, at um loftið skal brú-

ast, er neyðugt at gera tað tætt millum sperrurnar, annaðhvørt við einari tunnari plátu (4 mm massonite) ella einum dúki/vindsperru. Hetta kann festast við einum lista.

– Umráðandi er, at góð luftsirkulatióin er millum sjálva tekjuna og plátuna/dúkin. Síðan er bara at bjálva millum sperrurnar, í minsta 150 mm og so at hava eina tætta dampsperru. Nú ber til at revla aftur við 50 mm og bjálva við somu tjúkd. So er klárt til at leggja loft, er svarið hjá Búsetur.