

MÍNIR HANDY-WOMAN DREYMAR

Eg elski mína skrúvu-maskinu, og eg brúki hana fleiri ferðir um vikuna (tá er gott at duga at spartla eftir øll holini eg skrúvi í vegginn). Flyta hasa

myndina. Seta ein nýggjan knaka upp her. Eina nýggja hyll har. Einkí problem. MEN, í kjallaranum eru betongveggir, og tá fari eg heilt í svart.. hvussu skrúvi

eg í ein betongvegg? Hetta droymi eg um at læra meg. Kanska verður tað til næsta HON?

AT KEYPA SPARTL



Eg keypi oftast spartl á eini tubu (ok, nú ljóðar tað, sum um eg keypi spartl í heilum.. men tú veit, tá ið tú fyrst fert í gongd, ja, so fært tú knapliga eitt 'spartl-forbrúk'). Tað er lætt at brúka, gott at tippa hol eftir skrúvum og tornar ógvuliga skjótt. Um tú skalt spartla ein størri part av veggnum, er betur at keypa spartl í spann. Spartl, spartl, spartl. Eitt stuttligt orð.

UM AT VERA EIN HANDY-WOMAN

Eg havi ein vinmann, sum kvepptist við, tá ið eg fortaldi um hugskotið til 'handy-woman' greinarnar. 'Altso skulu kvinnur ikki vera kvinnur'?..

Jú, kvinnur kunnu saktans vera kvinnur (hvat enn nú tað er?).. ja, eg haldi egentliga, at kvinnur kunnu vera júst tað, tær hava hug til at vera. Eg kann

viðmerkja, at eg merki eingi brot á mína elskaðu og elskuligu kvinnuligheit, so hvørt sum eg gerist meira handy.

TIPP HOL VIÐ SPARTLI

Tú kanst mála ein vegg, men hann verður ongantíð vakrari enn tann flatan, sum er undir. Á sama hátt sum tú/eg/summi/nógv reinsa sær húðina, áðrenn fyrsta lagið av foundation, so skal ein veggur reinsast og skavast reinur, áðrenn tú málar hann – annars verður málingin ójovn og flykrar av.. sum foundation á órøktari húð.

Furur í veggnum, hol eftir skrúvum og annað, kann fáast burtur, ella minkast við spartli. Tú kanst velja at spartla allan vegginn, ella bara nøkur fá hol. Oftast er bert neyðugt at tippa nøkur hol.

1. Skava alt leyst tilfar av, áðrenn tú byrjar at spartla. Skalt tú tippa hol eftir skrúvum, so kanst tú við spartlinum skava og skera holið til, soleiðis at einki stendur út frá veggnum. Eg plagi eisini at pussa tað leystliga, soleiðis at tað verður javnt við restina av veggnum.
2. Turka eftir veggnum. Er veggurin støvuttur, so heftir spartlið ikki so væl við.
3. Sproyta spartl í holið (Skalt tú tippa stórar furur, smyrst tú spartl á við einum stórum spartli – onkuntíð er neyðugt at spartla allan vegginn). Slatta spartlið væl við einum spartli (ein spartil er eitt amboð at spartla við.. um tú bert tippur smá hol, kanst tú eisini brúka ein knív.. ella bara ein vátan klút at turka restina av spartlinum av við. Men um tú skalt spartla allan vegginn, er best at brúka ein breiðan spartil).. Slættari og javnari tú smyrst spartlið nú, lættari verður pussiarbeiðið aftaná.
4. Ger tær ein temunn ímeðan spartlið tornar. Um tú hevur keypt skjótt turkandi spartl, so nært tú ikki at drekkja temunnin, áðrenn spartlið er turt.. ert tú ordiliga spent til næsta stig, ja, so letur tú temunnin standa.. Spartlið toli annars væl at bíða, ímeðan tú drekkur te, so gev tær bara tíð.
5. Tá ið spartlið er tornað – ella temunnurin er drukkin – pussar tú spartlið heilt javnt (sandpappír er altíð gott at eiga í amboðsskápnum – eitt fínt og eitt grovt, tað er nokk).
6. Eru enn onkur lítil hol, so endurtekur tú aftur frá punkt 2.
7. Turka eftir flatuni, soleiðis at alt støvið fer av, og koyr síðani grundara á. Grundarin ger at spartlið ikki sæst ígjøgnum málingina.
8. Mála vegginn. Liðugt.